

ETOR-55

Takrännegivare för ETO2-4550



Beskrivning

Givare ETOR-55 monteras i hängränna eller stuprör på byggnadens solsida. Givarens kontaktelement skal
I riktas mot smältvattnets flödesriktning. Vid behov kan två givare monteras parallellt.

Montering / inkoppling




Fig. 1 Kopplingschema med ETO2-4550




Fig. 2 Applikationsexempel med ETO2-4550




Fig. 3 Kopplingsschema med ETR2-1550




Fig. 4 Applikationsexempel med ETR2-1550